



RobZone®

DUORO® X-COMFORT PROFI

Bine ați venit în aplicația mobilă Robzone.

Înregistrați-vă, asociați aspiratorul robot DUORO X-MAX cu aplicația și operați în mod convenabil de oriunde.

Pentru a controla aspiratorul robot prin aplicație, robotul trebuie să fie întotdeauna încărcat complet și în modul "pregătit".

Prin urmare, vă recomandăm să lăsați aspiratorul robot în baza de încărcare pentru a fi întotdeauna pregătit pentru comenzile dumneavoastră.



Descarcă aplicația "Robzone Robot" pe dispozitivul tău mobil



RoboZone[®]

DUORO[®] X-COMFORT PROFI

aplicația mobilă

partea 1:

ÎNREGISTRARE

ROZ


Dacă ai deja un cont în aplicație, conectează-te.

Log In

Sign Up

CREEAȚI CONTUL ȘI ÎNREGISTRĂ-TE >

1. Introdu adresa
ta de e-mail.



The screenshot shows a mobile registration interface. At the top left is a back arrow. The title 'Register' is centered. Below it is a dropdown menu showing 'Romania'. Underneath is a text input field labeled 'Email Address' containing 'alexandru@gmail.com'. A checkbox is checked, followed by the text 'I Agree [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)'. A large teal button labeled 'Get Verification Code' is positioned below. At the bottom center is the Apple logo.

2. Cere să ți-l trimitem
pe e-mailul tău
codul de verificare
a adresei de e-mail.
Îl vei primi în curs de
câteva minute.
*Nu ai primit codul?
Verifică dosarul
"SPAM". În cazul în care
nu ai primit,
contactează-ne
prin e-mail
info@robzone.ro*

**CREEAȚI-ȚI CONTUL
ȘI ÎNREGISTREAZĂ-TE >**

Completați codul
de verificare

<

Enter Verification Code

|

A verification code has been sent to your email

[Didn't get a code?](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⌫

**CREEAZĂ-ȚI CONTUL
ȘI ÎNREGISTREAZĂ-TE >**

Creează-ți parola




Set Password

Password

Done

**CREEAȚI CONTUL
ȘI ÎNREGISTREAZĂ-TE >**



Finalizați înregistrarea



RobZone[®]

DUORO[®] X-COMFORT PROFI

aplicația mobilă

partea 2:

AUTENTIFICARE

pentru utilizatorii

înregistrați

Rob

Log In

Sign Up

Autenticare

<

Log In

Romania ▾


Please enter the account


Password

I Agree [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)

Log In

[Forgot Password](#)





Selectează un robot care să se împerecheze cu aplicația ta.



RobZone[®]

DUORO[®] X-COMFORT PROFI

aplicația mobilă

partea 3:

ASOCIERE



Asigură-te că telefonul tău este conectat în prezent la rețeaua Wi-Fi de acasă. Dacă nu, le conectați.



No devices

Add Device

Intră în selecția robotului.



Home



Scene



Me



Add Device



Searching for nearby devices. Make sure your device has entered **pairing mode**.

Add Manually



DUORO X-COMFORT




DUORO X-GO HOMEVAC



DUORO X-GO

Selectează tipul robotului tău.

Reset the device



Power on the device after it has been powered off for 10s.

Next

Reset the device



Hold the RESET button for 5s.

Back

Next

Reset the device



Confirm the indicator is blinking

✓ Confirm the indicator is blinking slowly.

Back


Next

Urmărește instrucțiunile din aplicație, de la pasul 1. la 3.
Apoi confirmă activarea împerecherii (lumină intermitentă pe robot) și continuă.



Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be
2.4GHz. [Common router setting method](#)




Mergi la setările tale
dispozitiv mobil.
Settings -> Wi-Fi și selectați
rețeaua numită
"SmartLife- xxxnumber"

Next



Connect your mobile phone to the device's hotspot

1 Connect your phone to the hotspot shown below:



2 Go back and add devices.

Go to Connect


1. Treceți la setările mobilului Dvs.

2. În setările telefonului Dvs, selectați Configurarea rețelei WiFi >> selectați rețeaua WiFi cu denumirea "RobzoneRobot". Așteptați ca telefonul să se conecteze cu succes la această rețea WiFi.



3. Apoi reveniți în aplicație și așteptați ca robotul să se asocieze cu aplicația. Dacă asocierea a eșuat, repetați toată procedura.

Android



iOS





Notificare pentru utilizatorii sistemului de operare Android.

Dacă telefonul Dvs afișează această notificare:

**"RobzoneRobot nu are acces la internet,
doriți să rămâneți conectat?"**

Vă rugăm să confirmați cu butonul

"DA"



Connecting Device

Power on the device.

Așteaptă ca robotul să se
împerecheze cu aplicația.



01:59



DUORO X-COMFORT



The sweeping robot needs to understand your home layout. In the case of sufficient power, please let your sweeper start from the charging stand and clean the ground debris, start to build the map and perform the first cleaning. Please follow the machine for the first creation, but do not Block the machine's walking path, and please help the machine if it gets stuck.

Start Drawing

Skip

Dacă este casa ta gata de a încărca harta, o poți porni. Robotul va efectua o cartografiere rapidă a întregului spațiu. După aceea, vei putea să modifice harta sau să numești camere individuale.





RobZone[®]



DUORO[®] X-COMFORT PROFI

aplicația mobilă

partea 4:

**SETAREA VOCALĂ
A ROBOTULUI**







RoboZone[®]

DUORO[®] X-COMFORT PROFI

aplicația mobilă

partea 5:

CREAREA ȘI
EDITAREA HĂRȚII



ÎNCĂRCAREA ÎN PRIMUL RÂND HĂRȚI DE ACASĂ >

Înainte de prima curățare aspiratorul face o încărcare rapidă hărți a întregului apartament. Pregătește spațiul prin robotul să fie cât mai ferit posibil. obstacole. Dă-i acces la toate încăperile pe care doriți să curățați mai târziu.

Așteaptă până când încărcarea este completă. Nu opri robotul în timp ce lucrează și nu întrerupe încărcarea. În caz contrar, există riscul unei încărcări incorecte a hărții și va trebui repetat întregul proces.

Dacă încărcarea hărții este întreruptă, întoarceți robotul la stația de curățare și reluați încărcarea hărții.

Alege modul de curățare pentru casa ta.





Dacă nu dorești să faci curățenie în cameră, selectează camerele.

Dacă dorești doar zona de curățare, marchează zona de curățare pe hartă.

ALTE SETĂRI >




Salvarea sau căutarea hărții încărcate.



Dacă această hartă acoperă nevoile de curățenie ale întregii locuințe, nu este nevoie să încărcați alte hărți. iar robotul va lucra automat cu această hartă și pentru curățările viitoare.

EDITAREA HĂRȚILOR >




Numirea hărții



EDITAREA HĂRȚILOR >

Divizarea / Îmbinarea camerelor



Puteți rafina harta prin îmbinarea sau divizarea camerelor în funcție de realitate.



EDITAREA HĂRȚILOR >

Zonele NO-GO

Se plasează pe hartă zone interzise sau ziduri virtuale în care nu se dorește ca robotul să curețe.



Nu trebuie uitat să salvezi întotdeauna toate modificările aduse hărții.
Robotul o va ține minte pe cea modificată și va lucra cu ea permanent.



RobZone[®]



DUORO[®] X-COMFORT PROFI

aplicația mobilă

partea 6:



FUNȚII ȘI CONTROL

MODURI DE CURĂȚARE >





PROGRAME DE CURĂȚARE >

Setează-ți preferințele pentru aspirare și ștergere.





TIPURI DE CURĂȚARE >

Setează tipul de curățare.




FRECVENȚA DE CURĂȚARE A MOPULUI >

Setează cât de des dorești ca robotul să curețe mopurile în timpul ștergerii umede.



GESTIONAREA CAMERELOR >




Marchează pe hartă camerele pe care vrei să le cureți.



După ce a curățat camera selectată, robotul se va întoarce la stația de încărcare.

CURĂȚARE PROGRAMATĂ >



După setarea curățeniei programate, robotul va începe automat curățarea la ora și ziua programată a întregului etaj sau a camerei selectate.



SETĂRI DETALIAE >

Setări de curățare programată.

Informații generale despre curățările anterioare.



Prin activarea acestui mod, robotul automat ca crește puterea de aspirare după ce recunoaște covoarele.

Prin activarea acestei funcții robotul va recunoaște obiectele de dimensiuni mici pe podea.



RoboZone[®]

DUORO[®] X-COMFORT PROFI




aplicația mobilă

partea 7:

PARTAJAREA ROBOTULUI
cu alți membri
a gospodăriei



SETAREA LIMBII ÎN APLICAȚIE >

După ce limba a fost schimbată aplicația mereu va reporni.



SETAREA LIMBAJULUI LA ROBOT >

Limba prestabilită este engleza, dar puteți modifica pe maghiară sau altă limbă preferată.



ÎMPĂRTĂȘIȚI ROBOTUL CU FAMILIA DVS >

Fiecare utilizator nou trebuie mai întâi să descarce aplicația Robzone Robot pe telefon și să se înregistreze. Apoi puteți partaja controlul aspiratorului robotizat.

